
1



TO INCREASE THE SOUNDS, TURN EACH POT TO THE DIRECTION SHOWN WITH THE ARROW HEAD.

VR-MAIN ... MAIN SOUND VOLUME ADJUSTMENT.

VR-BGK BACKGROUND MUSIC SOUND.

P SW (A):	OSITION	1	2	2	1	5	1_6	1 7	
ETTING		OFF	OFF						
AST MO BONUS	TICURE X 1	OH	OFF		8				
train a		LOFE	ON				_		
BONUS "	3	ICN	1 2		OFF	OF			
NUMBER OF	4	1			OFF	1 01	-		
JUNGLE KINGS	5				CN	10	-		
	6	4		OFF	-		OF		
TEST MODE . NORMAL		-		1	1		110	+	7
165.		7		1				OF	4
SCREEN INVERSION	1			1	1			CON	0
(UPRIGHT TYPE MACHINE ONLY				1	1				0
GAME STYLE UPRIGE	HT						-		

POSITION		1 4A	Y	-	- 1	2000	7	8
POSTITON	1	2	3	4	5	-		
. DLAV	OH	081				ON		ON
	CFF			ON	CONTROL TO	OFF	ON	0.0
3 PLAYS	ON	OFF	ON		011	ON	0	
1 PLAY		ON			OFF			OF
1 PLAY	ON	OFF		OFF	110	OFF		
	1 PLAY	1 PLAY ON OFF	POSITION 1 2 1 PLAY 2 PLAYS 3 PLAYS 1 PLAY 1 PLAY 1 PLAY 0 OFF	1 PLAY ON ON 2 PLAYS ON OFF ON 1 PLAY OFF ON 1 PLAY	PLAY	POSITION	POSITION	POSITION

P SW (C):	POSITION	/ E1	2	3	4 3	6		
SETTING BONUS POINTS FOR ADDITIONAL JUNGLE KING YEAR DISPLAY "1982" FREE PLAY	(NOT ADDED) 10.000 PTS 20.000 PTS 30.000 PTS DISPLAY NOT DISPLAY NORMAL FREE PLAY	ON	OFF OFF ON ON	1	USED	OFF	OFF ON	do
COTNACE	2 WAYS	ユ	_	JUNGLE	vivo K	NO 702	(8)	10

Herr May WIRING OF CONNECTOR Werksti

-- FOR Jungle King



Parts Side			Soldering Side
ျင်္ကားမှ	114	111/	GND I
GND	1211	. 62	GND
*+5V\	75年	33 V,	(*SV)
*Sv		. 74	F+5v1
1+1.20	54	510	€+12∜.
+120.7	\$6H	6	4120 ¹
CNDITE .	. 172	972	GND
RED	. 181/	. 81/	IZA CHD
GREEN	. 97	· ren	BLUE") .
SYNC	10	10	
SOUND (+)	111/	11.6	SOUND (-)
	12,	12	-
-	13	13	
COINTAIN	114,0	• 14	COIN (B)
	- 15 .	15	+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1
	16	16	-
SERVICE	17	. 17	
19 SELECT	18	18)	29 SELECT
IR UP	30	19	2E UP
1P DOWN	20/	20	. 2º DOWN
1P RIGHT	21	21.	22 Right
IP LEFT	22/	22	2P Left
) <u>-</u> .	23	23	
)	. 24	24	
· .	25	25	• • •
	26	26 1	
1P JUMP	271	27	2P JÜMP
	. 28	. 28	

stecker "H" m. T"
idont. mit orig, Bound

"LANCER"

AUTHER OF CONFECTOR

"JUNGLE KING"

NO . 2

Parts Sid	е.		Soldering	Side
GND	i	1	GND	fi mile
GND	2	2	GND	Linery.
GND	3	3	GND	Side
GND	4	4	GND	амиоа
	1		n in de la company de la compa	
	C (
	1./.	111		7.78
+5V	15	15	+5V	10 (6.1
\+5V	16	16	+5V	
+5 v	17	17	+5V	TOTAL S
+5V	18	18	+5V	

Jungle King

Steckerbelegungsplan

Bestückungsseite	Stecker G'	Lötseite
Ground Video rot Video grün Video synchron. Lautsprecher	1 A 2 B 3 C 4 D 5 E 6 F 7 H	Ground Video ground Video blau Lautsprecher
Coin	8 J 9 K 10 L 11 M	Tilt
Spieler 1 Start 1 Spieler oben 1 Spieler unten 1 Spieler rechts 1 Spieler links	12 N 13 P 14 R 15 S 16 T 17 U 18 V 19 W	Spieler 2 Start 2 Spieler oben 2 Spieler unten 2 Spieler rechts 2 Spieler links
1 Spieler springen + stechen	20 X 21 Y 22 Z	2 Spieler springen + stechen

Stecker H	Lötseite
1	Ground
2	Ground
3	Ground
4	Ground
5	+ 5V
6	+ 5V
7	+ 5V
8	
9	+12V
10	
11	+12V
12	+12V
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jurgle King

Einstellung

Da alle Geräte vor der Lieferung im Werk gründlich geprüft und eingestellt werden, sind im allgemeinen keine Neueinstellungen erforderlich, jedoch mit folgenden Ausnahmen:

l. Einstellung der 'Dip-Schalter' Die "Dip-Schalter' liegen auf der Printplatte. Die Schaltkombinationen für EIN und UAS sind in der folgenden Tabelle zusammengefaßt:

Di	p-Sc	hal	ter	A
DI	0	1101	COI	

							. حاجلات لات	
_	SWl	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8
Bonus							OTHER DESIGNATION OF THE PERSON OF THE PERSO	
kein Bonus	AUS	AUS	AUS					
Restzeit X 1	EIN	AUS	AUS					
Restzeit X 2	AUS	EIN	AUS					
Restzeit X 3	EIN	EIN	AUS	all post				
Anzahl Jungle K	ings		e i de i le					
3	-		AUS	AUS	AUS			
4			AUS	EIN	AUS			
5			AUS	AUS	EIN			
6			AUS	EIN	EIN			,
Testschalter no	rmal		AUS		Transfer of the	AUS		
	st	103	AUS		1=24)	EIN		
Bildschirm inve	rtiert							
ja			AUS			Division I	AUS	
nein			AUS				EIN	
Standgerät			nelle	Anne				EIN
Tischgerät			A.Carlas	-4201		of Labo		AUS
Dip-Schalter B			*					
orb-acharcer p								

	e e		NATE OF STREET	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8
1	Münze /	1	Spiel	EIN	EIN	EIN	EIN	EIN	EIN	EIN	EIN
	Münze / 3			AUS	EIN	EIN	EIN	AUS	EIN	EIN	EIN
	Münze /				AUS	EIN	EIN	EIN	AUS	EIN	EIN
	Münzen/			EIN	EIN	EIN	AUS	EIN	EIN	EIN	AUS
	Münzen/			AUS	EIN	EIN-	AUS	AUS	EIN	EIN	AUS
	Münzen/		The state of the s	EIN	AUS	· EIN	AUS	EIN	AUS	EIN	AUS

or the country out the bon it in the land-good . We have the control of the Anniety of Charles of the Annie of the

notes from an analysis on the president as Tourist Science was ad-

Dip-Schalter C SW1 SW2 SW6 SW7 SW8 Bonus-Punkte für zusätzlichen Jungle King kein zusätzlich AUS AUS 10.000 Punkte EIN AUS 20.000 Punkte 30.000 Punkte AUS EIN EIN Anzeige '1982' AUS keine Anzeige '1982' EIN Freispieleinstellung Normal AUS Freispiele Münzsystem 1-Weg EIN 2-Wege AUS Die Dip-Schalter 3-5 werden nicht benötigt, sollten aber auf AUS stehen. 2. Bei Einwurf von DM 5,-- läßt sich die Anzahl der Kredite (1-7 pro Münze) auf der Münzplatine mittels des 4-poligen

'Dip-Schalters' einstellen.
Einstellung der 'Dip-Schalter' auf der Münzplatine

1 2 3 4

1 Münze / 1 Spiel AUS EIN EIN EIN
1 Münze / 2 Spiele EIN AUS EIN EIN
1 Münze / 3 Spiele AUS AUS EIN EIN
1 Münze / 4 Spiele EIN EIN AUS EIN
1 Münze / 5 Spiele AUS EIN AUS EIN
1 Münze / 6 Spiele EIN AUS AUS EIN
1 Münze / 7 Spiele AUS AUS AUS EIN
1 Münze / 7 Spiele AUS AUS AUS EIN


Durch eine sinnvolle Kombination der Einstellung der Kredite auf der CPU (Dip-Schalter B) und auf der Münzplatine lassen sich sehr viele Kreditvarianten erreichen. Es ist jedoch darauf zu achten, daß die Platine nicht mehr als 9 Kredite speichert.

Elevate. Action

Jungle King

(2) Einstellen der Lautstärke

Wenn eine Regulierung der Lautstärke erforderlich ist, ist diese Einstellung durch Auf- und Zudrehen der Lautstärkeregler auf der Printplatte vorzunehmen.



mrbgm Hintergrundmusik vrmain Hauptmusik

Die Lautstärke wird durch Drehen der Schrauben im Uhrzeigersinn erhöht.

WICHTIGES im Umgang mit den Boards

Die PC-Boards und auch die Monitor-Boards sind mit zahlreichen hochempfindlichen elektronischen Bausteinen bestückt. Bitte achten Sie bei der Handhabung auf folgende Punkte:

(1) PC-BOARD

- a) Den Hauptschalter ausschalten, bevor die Randstecker angeschlossen oder unterbrochen oder die Dip-Schalter verschoben werden.
- b) Zum Nachstellen der Lautstärke- und Einstellschalter darf kein Metall-Schraubenzieher verwendet werden! Dabei keine übermäßige Kraft anwenden.

(2) PC-BOARD und MONITOR-BOARD

- a) Die Boards für den Versand in Schaumgummi, Luftkissenfolie oder ähnlichem Material und in einem Karton passender Größe verpacken, um sie gegen Druck- und Schlageinwirkungen von außen zu schützen.
- b) Auf den Boards bilden sich leicht Staubablagerungen, die zu Funktionsstörungen führen können. Beispiel: Hochspannungsverlust (Funkenüberschlag) im Monitorteil. Bitte entfernen Sie Staubablagerungen auf den Boards mindestens einmal jährlich mit einer weichen Bürste oder mit Druckluft.
- c) Prüfungen der Boards sollten von einem Fachmann durchgeführt werden, der gründliche (ausreichende) Kenntnisse und langjährige Erfahrungen auf dem Gebiet Elektrik/ * Elektronik hat.

Vermeiden Sie bei Aufstellung der Geräte die Nähe von Heizungen, Klimaanlagen, direkte Sonneneinstrahlung und kalte oder feuchte Plätze.